INSTRUCCIONES DE USO DEL KIT DE REPARACIÓN PARA UN CORRECTO PEGADO DE LONAS DE PVC

1. Colocar las dos piezas de lona de PVC a pegar, en un sitio plano y limpio de cualquier suciedad.

2. Se limpian bien las dos zonas de las piezas de lona de PVC por donde van a ser pegadas (unos 7 cm. de ancho a todo lo largo de las 2 zonas a pegar o solapar).

3. A continuación, se aplica el pegamento especial para lona de PVC, en una anchura de unos 7 cm. a todo lo largo de las dos piezas que se van a pegar, y que habíamos limpiado anteriormente, y esperamos unos 2 minutos aproximadamente antes de pegar o solapar las dos piezas.

4. Transcurridos los dos minutos, procedemos al solapado o pegado de las dos piezas, pasando un rodillo varias veces por las zonas pegadas (para evitar que se queden burbujas de aire y garantizar así, el pegado correcto de las dos piezas), y lo dejamos secar bien durante 15 o 20 minutos.

5. Mientras esperamos al perfecto secado, cortamos un trozo de lona de PVC de unos 7 cm. de ancho con el mismo largo que las dos piezas de lona que hemos pegado anteriormente, lo limpiamos bien, le aplicamos pegamento a todo lo largo, esperamos los dos minutos, y como ya habrán transcurrido los 15 o 20 minutos del pegado de las dos piezas de lona, pegamos este trozo de 7 cm. de ancho, encima de la unión o solapado de las dos piezas de lona que habíamos pegado anteriormente, y volvemos a esperar otros 15 o 20 minutos antes de su colocación o instalación en el estanque.